

Tabelle1

Checkliste All-Star-Alignment 925 AS-GT

Stativ	ausrichten N	Kompass auflegen
	grob nivellieren	Wasserwaage auflegen
Montierung	Montage Montierung	HorizontlAchse und Stativ sichern
	fein nivellieren	Kreislibelle an Montierung
Teleskop	Montage Teleskop	Gegengewichte ausbalancieren
	ausrichten Teleskop	Indexmarken DE auf Grundstellung
Inbetriebnahme	Go-To Steuerung einschalten	Advanced GT
		Press Enter to begin Alignment
	ENTER drücken	Set to Index
	Montierung auf Indexmarken stellen	
Ort Zeit Datum	ENTER drücken	Time hh:mm:ss
	Uhrzeit eintippen	hh:mm:ss (Uhrzeit)
	ENTER drücken	Select One, Daylight Saving (Sommerzeit)
	ENTER drücken	Select TimeZone, Zone 1
	ENTER drücken	Date mm/dd/yy
Abgleich	Datum eintippen	mm:dd:yy (Datum USA Style)
	ENTER drücken	Select Alignment, Two Star Align
	ENTER drücken	Select Star 1, (Sternvorschlag 1)
	ENTER drücken	Slewing to * (Stern 1)
	Feinabgleich ▲►▼◄ Sucher	Center (Stern), center object in finder
	ENTER drücken	Align (Stern), center in eyepiece
	Feinabgleich ▲►▼◄ Okular	Align (Stern), center in eyepiece
	ALIGN drücken	Select Star 2 (Sternvorschlag 2)
	ENTER drücken	Slewing to * (Stern 2)
	Feinabgleich ▲►▼◄ Sucher	Center (Stern), center object in finder
	ENTER drücken	Align (Stern), center in eyepiece
	Feinabgleich ▲►▼◄ Okular	Align (Stern), center in eyepiece
	ALIGN drücken	Add Calib Star ? (Sternvorschlag 3)
	ENTER drücken	Slewing to * (Stern 3)
	Feinabgleich ▲►▼◄ Sucher	Center (Stern), center object in finder
	ENTER drücken	Align (Stern), center in eyepiece
	Feinabgleich ▲►▼◄ Okular	Align (Stern), center in eyepiece
	LIST drücken	Named Star
	ENTER drücken	Acubens
	UP oder DOWN drücken	.. einen Sichtbaren Stern im Süden wählen
	ENTER drücken	Slewing to * (gewählter Stern)
	ALIGN drücken	Alignment Stars
	UP oder DOWN drücken	..bis Menüpunkt „Polar Align“
	ENTER drücken	Align Mount
	ENTER drücken	Warning (ignorieren) Slewing to *
	Feinabgleich ▲►▼◄ Sucher	Center (Stern), center object in finder
	ENTER drücken	Align (Stern), center in eyepiece
Feinabgleich ▲►▼◄ Okular	Align (Stern), center in eyepiece	
ALIGN drücken	Calibration....	
ENTER drücken	Slewing to * (gewählter Stern)	
Handheld in Halterung stellen	und vorläufig nicht mehr benutzen !	
Polhöhe einstellen	Kontrolle im Sucherfernrohr (Fadenkreuz)	
Horizontal-Azimut einstellen	Kontrolle im Sucherfernrohr (Fadenkreuz)	
Polhöhe fein justieren	Kontrolle im Okular (Fadenkreuzokular)	
Horizontal-Azimut fein justieren	Kontrolle im Okular (Fadenkreuzokular)	